



## Návod na aplikaci textilní omítky

### Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, zbavený prachu a mastnoty, nesmí být rozpustný ve vodě, a nesmí obsahovat anilin. Je vhodné, aby byl podklad bílé barvy. Jakékoli kovové předměty v podkladu (vruty, zárubně) nejdříve natřete základní barvou na kov. Nanášení textilní omítky na staré stěny je možné po důkladném odstranění vodou rozpustných barev. Všeobecně platí, že pokud je v podkladu cokoli rozpustné ve vodě, musíme použít jako podkladní nátěr izolační barvu, která zabrání tomu, aby voda obsažená v textilní omítce tyto látky rozpustila.

- **Novostavba** - Vyvrálé jádro napusťte penetrací a natřete až dvěma vrstvami interiérové bílé barvy. Po řádném vyschnutí nátěru můžete přistoupit k aplikaci textilní omítky.
- **Holý panel, stěrka, přesné tvárnice** - Větší nerovnosti a praskliny odstraňte, napusťte penetrací a naneste až dvě vrstvy bílé interiérové barvy. Po řádném zaschnutí můžete aplikovat textilní omítku.
- **Bytové jádro Umakart** - Odstraňte spojovací lišty a vzniklé spáry vyplňte akrylovým tmelem. Povrch umakartu zdrsněte hrubým smirkovým papírem. Očistěte, odmastěte a naneste až dvě vrstvy bílé akrylátové barvy. Po řádném zaschnutí můžete aplikovat textilní omítku.
- **Dřevěné a kovové konstrukce** - Naneste až dvě vrstvy syntetické barvy. Po řádném zaschnutí můžete aplikovat textilní omítku.
- **Prostředí s výskytem vlhkosti nebo par** - není vhodné, ale pokud tuto možnost zvolíte, povrch textilní omítky po řádném zaschnutí přetřete bezbarvým lakem. Tímto způsobem postupujte i při aplikaci na dveře, dvířka, skříně a podobně. Hrany vhodně olištujte.

### Pomůcky

Speciální plastové válečky. Velký váleček a malý váleček pro špatně dostupná místa. Ohebnou plastovou stěrku pro aplikaci na vnitřní rohy.

### Příprava směsi

Potřebné množství textilní omítky rozmíchejte v teplé vodě (cca. 40°C). Pokud použijete více balení, důkladně je spolu promíchejte. Množství vody je uvedeno na sáčku. Směs důkladně promíchejte, nechte ji odstát alespoň 1 hodinu a poté ji opět důkladně promíchejte.

### Nanášení

Naberte rukou menší množství směsi a naneste ji na stěnu. Poté ji rozválcujte speciálním válečkem na 1-2mm tenkou vrstvu. Spotřeba materiálu se odvíjí od tloušťky vrstvy. Rozmíchanou směs zpracujte do 48 hodin, uchovávejte ji v chladném prostředí. Pokud by byla směs příliš hustá a nešla by lehce rozválcovat, přidejte max. 0,5 litru teplé vody na jedno balení. Nanesený materiál schne 1-3 dny. Dokud je omítka mokrá, je částečně průhledná, až po zaschnutí získává požadovaný vzhled. Během této doby je třeba větrat, aby se urychlilo vysychání.



Pokud pokračujete v nanášení tapety druhý den, navlhčete již nanesenou tapetu v místě napojení, aby změkla a spoj nebyl patrný. Po ukončení prací důkladně omyjte použité nářadí teplou vodou.

Pokud po zaschnutí najdete holá místa, pak tato místa a jejich okolí navlhčete rozprašovačem s teplou vodou, přidejte malé množství rozmíchané textilní omítky a rozválcujte válečkem. Při aplikaci na vnější hranu ved'te váleček směrem k hraně a pokračujte směrem od hrany. Při aplikaci na vnitřní roh použijte ohebnou plastovou stěrku. Pokud napojujete dva odstíny, měl by být první odstín zaschlý.

### Čištění

Znečištěnou textilní omítku můžete očistit lehce navlhčenou houbičkou a v případě výskytu prachu je možné použít vysavač.

### Odstranění

Omítku důkladně navlhčete, nechte ji změkhnout a poté ji stěrkou stáhněte z plochy.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na tel. +420 777 070 934 nebo na emailové adrese [info@jkrgroup.cz](mailto:info@jkrgroup.cz).