

NL • LIJM OP POLYURETHAAN-BASIS VOOR NAADVERBINDING-EN TUSSEN PROFIELEN.

VERWERKING

Gebruik voldoende DecoFix Extra in elke naadverbinding op één zijde van het reeds geplaatste profiel. Duw beide profielen tegen elkaar en verwijder overtollige lijm vóór uitharding (max. 1u en herhaal na 2-3u). Maak het oppervlak schoon met acetone of een vergelijkbaar product. Overschilderbaar na 24 uur.

Ten minste houdbaar tot: zie onder of boven.

IT • SALDANTE A BASE DI POLIURETANO PER LA SALDATURA DELLE GIUNTE DELLE CORNICI.

APPLICAZIONE

Applicare una quantità sufficiente di saldante DecoFix Extra per ogni giunta su lato del profilo già installato. Pressare i profili l'uno contro l'altro e rimuovere l'eccesso di saldante prima che indurisca (massimo 1 ora e rifinire dopo 2-3 ore). Pulire con acetone o altro diluente sintetico. Si può verniciare dopo 24 ore.

Utilizzare pref. prima della data di scadenza.

FR • COLLE POLYURÉTHANE POUR L'ASSEMBLAGE DES JOINTS ENTRE LES MOULURES.

APPLICATION

Appliquez une quantité suffisante de DecoFix Extra pour chaque joint sur le côté du profil déjà installé. Pressez les deux profils l'un contre l'autre. Éliminez les excès de colle avant le durcissement (1 heure max. et recommencez après 2-3 hrs).

Nettoyez avec de l'acétone ou un diluant synthétique. Peut être peint après 24hrs. A consommer de préf. avant: voir ci-dessous ou ci-dessus.

ES • ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO. SÓLO PARA UNIR LAS PIEZAS ENTRE SÍ.

APLICACION

Utilice DecoFix Extra en todas las juntas en un lado del perfil ya instalado. Presione las dos molduras juntas. Retire el exceso antes del endurecimiento (máx. 1 hora y repetir después de 2-3 horas). Limpie con acetona o con un disolvente. Se puede pintar después de 24 horas.

Consumir preferentemente antes de: Vea abajo o arriba.

DE • POLYURETHANBASIER-TER KLEBER FÜR NAHTVERBINDUNGEN ZWISCHEN PROFILEN.

ANWENDUNG

Verwenden Sie ausreichend DecoFix Extra in jeder Naht und drücken Sie beide Profilen aneinander.

Überschüssigen Kleber vor dem Aushärten entfernen (nach 1 Std und nach 2-3 Std wiederholen). Mit Aceton oder synthetischem Verdünnner reinigen. Nach 24 Std überstrichbar.

Mindestens haltbar bis: siehe unten oder oben.

PL • KLEJ NA BAZIE POLIURETANU DO SPAJANIA POŁĄCZEN MIEDZY LISTWAMI.

APLIKACJA

Zastosuj DecoFix Extra w każdym połączeniu. Docisnij mocno profile do siebie i usuń nadmiar kleju przed utwardzeniem (maks. 1 godzina i powtórzyc po 2-3 godzinach). Czyścić acetonym lub syntetycznym rozcieńczalnikiem. Można malować po 24 godz.

Najlepiej użyć: patrz dół lub góra

DECOFIX EXTRA

JOINTS

transparent

FX200

STRONG JOINT GLUE

COLLE POUR JOINTS

LIJM VOOR NAADVERBINDINGEN



FÜR PERFEKTE STÖßSTELLEN

COLA PARA JUNTAS

COLLA PER DELLE GIUNTE

KLEJ DO SPAJANIA POŁ CZE MIEDZY LISTWAMI

Purotouch® - Duropolymer®



ORAC®

DECOR

POLYURETHANE-BASED GLUE TO SEAM
JOINTS BETWEEN MOULDINGS

APPLICATION • Apply sufficient DecoFix Extra in every joint. Push profiles strongly against each other and remove excess glue before hardening (max. 1 hour and repeat after 2-3 hours). Clean with acetone or synth thinner. Can be painted after 24 hrs. *Best before: see bottom or top.*



CONTAINS: Methylenediphenyl diisocyanate (MDI). Suspected of causing cancer. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. Causes skin irritation. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. May cause an allergic skin reaction. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Do not breathe vapours. Avoid breathing vapours. If exposed or if you feel unwell: Call a POISON CENTER or doctor/physician. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. **BEVAT: 4,4'-methylene diisocyanate (MDI).** Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Damp niet inademen. Inademing vermijden. Na blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. **CONTIENT: diisocyanate de 4,4'-**

méthylènediphénylé. Susceptible de provoquer le cancer. Peut provoquer des lésions aux organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation. Provoque une grave irritation oculaire. Peut irriter les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter de respirer. EN CAS d'exposition ou de malaise: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. **ENTHALT: Methylenediphenyl-Diisocyanat (MDI).** Kann vermutlich Krebs verursachen. Kann bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hauteizungen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Dampf nicht einatmen. Einatmen von Dampf vermeiden. Bei Exposition oder Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. **CONTIENE: Diisocianato de metilendifenile (MDI).** Sospettato di provocare il cancro. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca grave irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Provoca irritazione cutanea. Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. Può provocare una reazione allergica della pelle. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Non respirare i vapori. Evitare di respirare i vapori. IN CASO di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. **CONTIENE: Diisocianato de metilendifenile (MDI).** Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede provocar una reacción alérgica cutánea. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. No respirar los vapores. Evitar respirar los vapores. EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. **ZAWIERA: polimetylenopolifenyloizocyanian.** Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Powoduje podrażnienie skóry. Może wywoływać objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Stosować rękawice odzież ochronną twarzy. Nie wdychać par cieczy. Unikać wdychania par cieczy. W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do oddechu w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

sa ORAC nv
Biekorfstraat 32
8400 Ostend, Belgium
Tel: 0032-59-803 252
info@oracdecor.com
www.oracdecor.com

Made in Europe



e 310 ml

